




CARE Series TC-2410

ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ DC ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας
πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής

Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των συσκευών προσωπικής περιποίησης **Juro-Pro CARE**. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα **Juro-Pro** που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση. **Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.**

Το σεσουάρ μαλλιών **Juro-Pro CARE TC-2410** προσφέρει επαγγελματικό στέγνωμα μαλλιών! Με το εργονομικό του σχήμα, τα τρία επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα και το επαγγελματικό ακροφύσιο προσφέρει εξαιρετικό στέγνωμα και σας βοηθά στο styling των μαλλιών σας. Ο DC κινητήρας υψηλής ποιότητας μειώνει το βάρος του σεσουάρ και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε χώρους προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους ή για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση ενός σεσουάρ, όμως, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Έχει συνταχθεί για να σας πληροφορήσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά της συσκευής και να διασφαλίσει ότι θα εκμεταλλευτείτε την αγορά σας στο μέγιστο.

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι σημαντική. Για αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---------------------------|----|
| Οδηγίες ασφαλείας | 3 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | 8 |
| Μέρη και λειτουργίες | 8 |
| Χρήση της συσκευής | 8 |
| Συντήρηση και καθαρισμός | 9 |
| Ανάλυση κι επίλυση βλαβών | 10 |
| Εγγύηση | 10 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.**
- 2. Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V ~ 50-60Hz.**
- 3. Αν σκοπεύετε να δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.**
- 4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.**
- 5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και δεν**

πρέπει να καθαρίζουν ή να εκτελούν τη συντήρηση της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται από έναν ενήλικα.

6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε παιδιά ή κοντά σε παιδιά πρέπει να εφαρμόζεται στενή επιτήρηση.
7. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να μεταχειρίζεται σαν παιχνίδι.
8. Προσοχή! Για την ασφάλεια των παιδιών, αφαιρέστε όλα τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια κ.λπ.), υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
9. Ξετυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
10.  Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, πάνω από μπανιέρα, κοντά σε πισίνα, κάτω από ντους, πάνω από νεροχύτη ή άλλες συσκευές με νερό. Εάν τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και μετά από την απενεργοποίησή της ή την αποσύνδεσή της από το ρεύμα.
11. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
12. Ποτέ μην αγγίζετε μια ηλεκτρική συσκευή εάν έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει χυθεί νερό πάνω της και αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.

13. Προειδοποίηση! Όταν καθαρίζετε ή χειρίζεστε τη συσκευή ποτέ μη βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!
14. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται μέσα σε μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά από τη χρήση, καθώς υπάρχει κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
15. Μην αγγίζετε το φως ή τη συσκευή με υγρά χέρια ή αν τα πόδια σας είναι υγρά.
16. Μην αφήνετε πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
17. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση ενός ρελέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ή διακόπτης διαφυγής έντασης - Δ.Δ.Ε.) με ονομαστική ένταση που δεν υπερβαίνει τα 30mA, στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο ή μετά από τον γενικό διακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα της εγκατάστασης. Ζητήστε συμβουλές από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
18. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για στέγνωμα των ανθρώπινων τριχών και για εσωτερική χρήση.
19. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνον όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

20. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
21. Προσοχή: Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
22. Αφαιρέστε το φινιρίσματα από την πρίζα, τραβώντας το φινιρίσματα και όχι το καλώδιο, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή όταν την καθαρίζετε.
23. Μην τραβάτε και μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας τη από το καλώδιο τροφοδοσίας, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή και κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
24. Προσοχή! Η συσκευή αναπτύσσει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που αναπτύσσουν θερμότητα - υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
25. Μην στρέφετε τον θερμό αέρα προς τα μάτια ή άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος.
26. Μην ψεκάζετε προϊόντα σε μορφή σπρέι ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
27. Μην καλύπτετε τη συσκευή με πετσέτες ή με ρούχα ενώ είναι ακόμη ζεστή.
28. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
29. Τα ανοίγματα εισόδου κι εξόδου του αέρα δεν πρέπει να


φράσσονται ποτέ, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στα ανοίγματα εισόδου κι εξόδου του αέρα.

30. Αν η ροή του αέρα παρεμποδιστεί κατά λάθος κατά τη χρήση, η εσωτερική θερμική ασφάλεια θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Αφού κρυώσει για μερικά λεπτά, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.
31. Κρατήστε τα μαλλιά σας μακριά από το άνοιγμα εισόδου του αέρα, για να αποφύγετε να αναρροφηθούν μέσα στη συσκευή.
32. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις για πιθανές ζημιές.
33. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και οι τραυματισμοί.
34. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχει υποστεί ζημιά ή μετά από δυσλειτουργία.
35. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει σαφή σημάδια ζημιάς.
36. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να αποσυναρμολογήσετε οποιαδήποτε μέρη της. Αν απαιτείται έλεγχος, παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο service.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------|------------|
| Όνομαστική τάση | 220-240V~ |
| Όνομαστική συχνότητα | 50/60Hz |
| Όνομαστική ισχύς | 1900-2300W |
| Μήκος καλωδίου | 2,4m |

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ





| | |
|---|--|
| 1 | Στενό ακροφύσιο |
| 2 | Διακοσμητικό κάλυμμα |
| 3 | Πίσω κάλυμμα με πλέγμα – είσοδος αέρα |
| 4 | Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 5 | Πλήκτρο κρούς αέρα |
| 6 | Διακόπτης θερμοκρασίας |
| 7 | Διακόπτης ταχύτητας αέρα |

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




Στέγνωμα

1. Συνδέστε το σεσουάρ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε το σεσουάρ επιλέγοντας τις επιθυμητές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα. Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των αντίστοιχων διακοπών:

α. Διακόπτης αέρα

-  : Υψηλή ταχύτητα αέρα
-  : Χαμηλή ταχύτητα αέρα
- 0** : Απενεργοποίηση ανεμιστήρα

β. Διακόπτης Θερμοκρασίας

-  : Υψηλή θερμοκρασία αέρα
-  : Μεσαία θερμοκρασία αέρα
-  : Χαμηλή θερμοκρασία αέρα

γ. Πλήκτρο κρύου αέρα

Αφού στεγνώσετε τα μαλλιά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κρύου αέρα για να κάνετε styling με τη βοήθεια της συνεχούς ροής κρύου αέρα πάνω τους.

3. Στεγνώστε τα μαλλιά σας κάνοντας κινήσεις βουρτσίσματος καθώς κρατάτε το σεσουάρ σε μικρή απόσταση.

Εξαρτήματα styling

Στενό ακροφύσιο: Σας βοηθά να κατευθύνετε συγκεντρωμένο τον αέρα στα μαλλιά σας καθώς κάνετε styling. Συνδέστε το ακροφύσιο εύκολα, απλά κουμπώνοντάς το στο σεσουάρ. Αποσυνδέστε το απλά τραβώντας το από το σεσουάρ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο σωστός και τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! πριν εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει, για να αποφύγετε εγκαύματα και ηλεκτροπληξία.

1. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
2. Το ακροφύσιο μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί ή κάτω από τη βρύση. Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη συσκευή πριν το καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει πριν το συνδέσετε ξανά στη συσκευή.
3. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή από μαλλιά και σκόνες.
4. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά μέσα καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή.
5. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με νερό.
6. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αυτό θα προκαλέσει την πρόωμη φθορά και πιθανόν την κοπή του.
7. Μετά από τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και ξηρό μέρος.
8. Η συσκευή διαθέτει θηλιά στο άκρο του καλωδίου για εύκολη αποθήκευση και πρόσβαση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

- Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα εξουσιοδοτημένο service ή από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό!
- Μην επιχειρήσετε να κάνετε οποιοσδήποτε επισκευές μόνοι σας, πάντα να παραδίδετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο service.
- Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ή απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο service Juro-Pro. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Περισσότερες λεπτομέρειες για τα service centers της εταιρείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της <https://www.juropro.gr/service-html/>.

ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, διακόπτες, ακροφύσια κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU, για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU και για τον οικολογικό σχεδιασμό (ERP) 1275/2008/EC, 801/2013/EU, 2009/125/EC. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, RoHS & REACH.

**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

11/2019

E-mail: info@juropro.gr

<https://www.juropro.gr>



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευιών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.